


№	Номинал	Назначение
1	10A	Питание бортового компьютера (неотключаемое)
2	10A	Доп.оборудование(неотключаемое) Магнитола питание (неотключаемое)
3	10A	Магнитола питание(отключаемое)
4	10A	Стеклоочиститель
5	15A	Звуковой сигнал
6	15A	Свет ближний
7	15A	Свет дальний
8	15A	Отопитель
9	15A	Верхний передний свет
10	15A	Верхний задний свет
11	5A	Габарит правый
12	5A	Габарит левый
13	15A	Аварийная сигнализация, свет в кабине



№	Номинал	Назначение
1		Резерв
2	10A	Отсечной клапан, питание катушек реле моторного отсека
3	5A	Комбинация приборов, датчик скорости
4	10A	Управление пневмосистемой подвески
5	10A	Гидравлическая система
6	15A	Кондиционер
7	10A	Стоп сигнал
8	10A	Хим.компьютер
9	10A	Питание доп.оборудования(отключаемое)
10	5A	Кнопка аварийной сигнализации
11	10A	Приборное оборудование(отключаемое)
12	10A	Питание наружного освещения
13		Резерв